

## Instructiuni de instalare



Un inel distantiertip PA/PE este intotdeauna alcatuit din doua jumatati care se potrivesc cu dimensiunea indicata a conductei. Sunt necesare patru piulite si suruburi pentru fiecare inel distantiert.

Infasurati suprafetele netede ale tevilor in zona de contact teava/inel cu banda adeziva antialunecare pentru a garanta cea mai mare siguranta impotriva glisarii

Asezati cele doua jumatati in jurul tevii si uniti-le cu suruburi. Apoi strangeti suruburile uniform pentru a obtine distante egale intre segmentele inelului.

Piulitele patrate trebuie aliniat astfel incat sa se potriveasca in adanciturile corespunzatoare ale segmentului inelului.

Strangeti suruburile astfel incat inelul distantiert sa fie ferm atasat de teava. Nu este absolut necesar sa strengeti complet suruburile.

### Cuplul maxim:

Inel distantiertip PA/PE 0.75 - PA/PE 1.5 = 0.7 Nm

Inel distantiertip PA/PE 2 - PA/PE 12 = 3 Nm